43 44

39

安全上のご注意・・・・・・・

シーと

Q

家庭用

取扱説明書

保証書付

リンナイガスレアン カーター保証書

읎

RC-512E-1 · 2. RC-512EL-3 · 3A · 3B · 3C · RC-512E(G)

知代の呼び

この製品は敷密なる品質管理および検査を経てお聞けしたものです。 本書は、お客様の正常な使用状骸において万一故障した場合に、本書記載内容で無料棒理を行うて

たをむ約束するものです。

※商務園は、お買い上げの日から1年間とし、業器本体が対象とします。 高数値を存在する事が出して各位は、本権をい設定した。当意し上げの影光面に承距から数差へだらい。 に高層の独立は、書館にお買し上げの第元届にて指数ください。 2番組的などで本統領軍に関している第一日の参元は「素数が以数数でもなり当点には、野談の「線線光」・電子機をし続ったが未成器では、して必要には、上げの参元は「素数が以数数をなり、とはたのし、アインギ、対策、、は第下、は第下には一葉へだけい。 本庭の最后形成いない。女子へ女子、女は、戦策下、は第下には一葉へだけい。 条庭の最后形成いない。女子への女子がは、戦策下、は第下には一葉へだけい。 条庭の最后形成では、たんの女子がは、戦策下、は第下には一葉へだけい。

Ni co 4. N 無料修理規定

(へ)本質にお買い上げ年月日、振売四名の記入のない場合、あるいは年旬が春を育えられた場合。(ト)指定外の部員、使用電源(電圧)の使用による物質および、

(子) に表現などによる春春日間に年の少は後、短間の発化。 本質は日本語やICがいての今本地です。 This werranty is vaid only in Jepsen.

ö

(1) 公式(1) 水油、油油、油油、水白杏白用口油油、公即中菜料、加田厂、水油等的5亿苯基。 国田厂、水油等的5亿苯基。 (1) 一点等模块(全) 全球用口氧化物的电影电影电,推炼、系面(2) 化聚基的 に原用された物やの数型的水口液重。 (3) 计重心部形式标记器单

この保留国本本書に扱いした展記、全件のもとにおいて美容の情報を含めている。 なっての役職を示って、お客をの役職によって、お客をの役職によって、 の名ののではありません。 仮経の職を後の音楽によっしてして決定の場合は、お覧し上げの単元の一般を行っ、実成の主が、 とがにのリンナイ女社、 には、 美麗年、 対策を店の他の他のかった。

2。 俗国際国際直接を必要的、指揮的有条語的の保証原籍行行と行躍の人は関係を開発に対して対策の対抗で、

お買い上げ日および順的店

お買い上げ田

町

₩

占 販彩店名 **鶴** 路 瀬 康 #

リンナイ株式会 〒454-0802 名古陸市中川区福建町2番 TEL 代表052(361)8211


この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、取扱者印が記入してあることを確認してください。

東北支社 中022(238)8318 7884-0002 如由市港林區並附架 17目61—5 斯嶺文 在 中265(248)810 1860(248)8 新爾斯林(271211—14 中國支土 在 685(248)8007 〒 454-0002 名為國市的「監督建設了第10年8 與西支土 中016(5522007) 〒 456-00014 大塚市西區主地近3 7月 10 (2818) 広島文 在 中262(27121)81 782-0008 加斯附級前下上ゲー5 1月車離219 広島文 在 中262(271211)81 782-0008 加斯附級前下上ゲー5 1月車離219 九州支土 内52(18112224) 1812-0008 編即前第多民产門字部28-38

103269

RC-512-71×01 (00)

品名 RC-512E, RC-512EL 製式の呼び、RC-512E-1・2、RC-112E(G) RC-512E-3・3A・3B・3C・3D



47

い磐田の指様へ

48

48

49

8

むなかなタイドー副間のつがた・

5

このたびは、ガスファンヒーターをお舞い上げい ●い使用になる前にいの数数数配響をお読みした ただきまして、ありがとうございます。

受破物品

●この取扱動物書の表表紙が採証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管して ●幼いお子様にはさわらせないでください。 だき安全に正しくお使いください。

53

55

38

.....

保証書

中法國 …

売店・またはもよりの当社の支社、支店、営業 ●取扱説明書を粉失した場合は、お買い上げの販

保管とアフターサービス・・・・・・・

安全装置が作動したときの処置

田純の点板とお半入れ・・・・・・

この機器は家庭用ですので、業務用のような使 ●この機器は国内専用ですので、海外で使用しな 所、出資所にて再購入してください。

い方をされますと落しく寿命が指まります。

, ...

必ずお中りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな総表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

| | おは | 东 | 940 |
|------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | 版 | 負う可能性、 | 人が儒書を負う可能性や物的損害の |
| | 見り他 | 員心司 | も物の |
| | 職権を負うこいます。 | 個を |]散性 |
| | または登代数ので | たは | 観り |
| 쌜 | が死亡まる内容を表 | が死亡または重傷を す。 | 無職を |
| | 人的 | : 人的 | 人が |
| | いをすると、人が ことが想定されるP | \$ P | をすると、 ます。 |
| | がなったなが | 789 | (春) |
| | 散版に | 散扱い | った取扱い を示している |
| | 、て育った取扱い 迫って生じるこ | 「誤った取扱い? 記される内容を | 戦った四を示 |
| | | 一、型 | N P |
| 1000 | 表示を無視(の危険が差し | で無視(| を無視し定されるが |
| | の表示災の億 | の表示・ソングの | の表示を生が想定 |
| | IJX | и ц | が無 |
| 7 | 继 | #I | 上藤 |
| 表示 | △危険 | | 烘 |
| | 2 | 2 | 7 |

12A・13A ▼ ガス猫の織取

高市ガス 12A-13A用

表示のガスおよび電源が一致していない場

合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒に なったり、爆発着火や機器が故障する場合

株器本体銘板に数示してあるガス種 (ガスグル

ープ) および難凝(亀圧・周波数) を確認する。

12A 00000 134 OCCCO

RCCCCO.

△警告

使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる

を開発

サンティ権式会社

●転居されたときも、供給ガスの種類、電源

があります。

の種類を必ず確認してください。

●わからない場合はお買い上げの販売店、ま

たはもよりの当社の支社、支店、営業所、

出版所に連絡してくだけい。

(124 13Aの場合)

保格運動権力 00/00W 付格関連数 (80/60Kg

総表示について次のような意味があります。











発光注数。原稿を注象、高韻注象・一般的な業に分解禁に、火質禁止、なれ事業に、水色が設定、必ず行う、プラグをロンセ

可燃性ガスの近くで使用しない



機器の上や周囲には燃えやずいものを置か

燃えやすいものを近くに置かない

△危礙

げス漏れ時使用厳禁 (ガス漏れ時の処置)

ガス漏れに気づいたときは

アジゲザ語

ない。また、機器を設置の際は、家具・ 解・カーデンなど熱火やすいものに近づけ

火災の原因になります。

無だ論或(複数層など) のスイッチの「入・む」 やつなこ。

ブラグの抜き差しをし 火をつけない。

ガス據れに気づいたときはガス事業者(供給業者)の処 国が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、種気器異 (核質職その位)のスイッチの入・切や鴨湖ブラグの技 ※や火花で引火し、嫌発事故を起いすことがあります。

き差しおよび周辺の電話を使用しない。



火を消し忘れない

火をつけたまま就襲や外出は絶対にしない。 火災など予期せぬ事故の原因になります。

③もよりのガス警業者(供給業者)に連絡

②窓や戸を開けガスを 外へ出す。

ŧ

①すぐに使用をやめ、

ガス栓を閉じる。

温圏吹出し口やエアフィルターの中に、 温風吹出し口には物を入れない

紙・布・製物などを入れたり、ふさいだり

異常燃焼し、一酸化 炭素中番や火災の原 因になります。 しない。



お部隊のガス枠(例)

必ずお守りください 安全上ので注意

換気必要

換気のご注意

空気中の酸素が減少し、不完全燃焼によ ●使用中は1時間に1回、1分間程度換気 を回すか、窓を開けるなどして換気する。 る一酸化炭素中毒のおそれがあります。



スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない

スプレー缶 (殺虫剤・ヘアスプレー・カセッ **トコソロ用ボンへなど)を機器の町方に関か**

数たスプレー伯内の 圧力が上がり、爆発 するおそれがありま



カスコード接続のご注意

ガスの接続は、強化ガスホースを使用して

ガス接続は強化ガスホースを使用する ガメの複雑は販売短行の依頼へださい。

ガス接続(ガス事故防止)

スホース(ガスコード)と都市ガス用強化ガ

スホースがあります。ガス種によって異なり

まずので、確認のシス接続してください。

■LPガス・12A・13Aの協句

強化ガスホースは、小口径迅速継手付強化ガ






少口容出。破離手た強化ガスボース(ガスリード)

都市ガス用強化ガスホース

その他のガスの場合



(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の悪思で 低温風でも連続的にあたると低温やけどの原因になります。 温風の直接あたる場所で就襲しない。 **温風をじかに当てない** 用語やけどに注意

男体を動かせない方、疲労が激しい時、深酒した時、皮膚の 弱い方などがお使いのときは、周りの方がで注意してくださ



火災や思わぬ事故の原因 しない。また、衣類・毛 上に置いたり、単けたり 布・シーツなどを機器の

になります。

しない。

異常時の処置

△警告

△警告

△注讀

異常時には

使用中に異常な燃烧、奠気、異常音・異常な温度が感じられた場合、使用途中で消火する、または点火 しない場合は、迅速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。

異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(52ページ)および「安全装置が作動したときの処置」 そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支 (53ページ) 行盆 りんくだけい。

社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。



(物職、火災など緊急の場合)

地震、火災など緊急の場合は、迅速に使用を中止しガス栓を閉じる。

機器を分解しない

分解禁止

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わない。 異常動作してけがや事故の原因となります。

1火災予防

火をつけたまま持ち運びしない。 火をつけたまま移動しない

やけどの原因にもなり危険で 折れたりしてガス漏れや異常 燃焼の原因になります。また、 強化ガスホースが抜けたり、



たなの下など、落下物の危険のあるところ 落下物に注意 10116

火災のおそれや、機 器故障の原因になり では使用しない。



火のついたものを近づけない

展院以外の用途(衣類の乾燥など)には使用

2いこご楽出

火のついたタバコ、線番などを近づけない。 引火して火災の原因になります。

温風を長時間体に当てない



体調悪化や健康障害の原因になります。 消費をいかに表路を行当てない。

へなない。

使用上の注意(幼いお子様にはさわらせないでください。)

やけんに 洋癬



使用中および使用直後は、操作部、取っ手 やけどのおそれがあり危険です。特に温風 以外は高温になっているので手を触れない。

エアフィルター 部などの範値部 には触れないで 収出し口付近、 くだけい。



って電源プラグを抜いて機器が停止したと **芒は、機器の後面(エアフィルター部分)が** 使用中、毎週により機器が停止したり、獣 高温になっているので、手を触れない。 やけどのおそれがあ

り何歌です。



電気事故防止

温風吸出し口へのいたずらに注意

対域ファンが回転していますので、けがを 温風吹出し口に指や鉛墨などを入れない。 するおそれがあります。

機器の上に繋がけたり、乗ったりしない。

機器に乗りない

り、けがの原因にな また、機器の故障の

路下・衛館などによ ることがあります。

(特に小さなお子様のい) るい緊脳はい注意へだ さい。)



電源コードを持って引き抜かない



組属表出し口の復行ものを置いたり、整路 機器が過熱し、やけどや機器故障の原因に

床面変色についての注意

の後面(エアフィルター部)をふさがない。

コードの慰練などで発熱することがあり訳 コードを重接ひっぱらない。 す。板へたむは必ずブリ グを結ってくだけ



たこ足配線禁止



機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出

軍内にくんじょしタイプ (発煙型)の後虫剤

殺虫剤、防虫剤使用時の注意

プラスチック数昭は数

形のおそれがあります。

ったり、フキコンなどの **か**カガ 割れの 厭困 行 な

いゅしたちなどの数句 なりまず。また、床や

防虫銘を使う場合は運転をしない。

し口から放出されて、解験に吸くないにか

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れする

ことがあります。

殺虫剤・防虫剤を機器にかけない。

があります。

コンセントが一続され、発火の原因になり



前方 60cm以上,

電源ブラグを抜いて消火しない

種語ブレグを扱いての停止はしない。 機器の過熱の原因になり



差し込みがゆるいと感電や火災の原因にな 電源ブリグの無し込みは確実に行う。

ガス事故防止

ガス栓を閉じる

機器の設備な物源コードがコンセンドに脳

く範囲内とする。 火災の原因にな

り訳す。

電道コードを切断して組織しない。 いたんだ無源コードは使用しない。

電源コードの破損・加工禁止

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓 使用後は必ず運転スイッチを切り、消火し たこれを確けめる。 を必ず腔しる。



お街道のガス線(例)

じゅうたんの上で使用する場合

設置場所

しゅしたもの上に個く動作は、蘇黙の下にしょうぶちや蒸柱の

機器の重さてじゅうたんに穿が残る場合があります。また、じ かに形形の扱いじゅったんの上に職くと、じゅうなんが値観の 敷き板などを敷いて水平にする。 熟で変色することがあります。

しゅうたんには 製造板を



場所カースシア、値水マシアの上行は設置しない。

また、亀銭ガームシアや温水マットの数の機器が正しい制御をしないれどがあります。 機器の重みで電気カーベット・温水マットが故障する場合があります。

数異や壁、概など可燃性の部分から十分離 火災や機器過剰によるやけどの原因になり して設置する。

4.5cm以上 後方 4.5cm以上 上方4.5cm以上 左側方 4.5cm以上



温雕吹出し口の前に ギャラリ (格子) を取り 温度調節が正しく行われず火災の原因にな



たご定配線はしない。

原因になります。

必ずお守りください

安全上のご注意

△注意

特殊な場所は避ける



乾燥室、温室・動植物の飼育室など、特殊 権物が枯れたり動物が死亡するおそれがあ な場所では絶対に使用しない。



浴室など水のかかる場所に設置しない



設置しない。また、上に花びんや金魚ばち 浴壁など磨温・砂温・水のかかる糖所には 漏離して感輸・火災の原因になります。 などを置かない。

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない

際に掛けたり、机や台にのせて使用しない。 経下や幣鱼によりアがの原因になります。



機器の機能がヒビ割れすることがあります。 いる場所に置かない。

段差のある床面に設置しない



機器は水平な所(確実に設置できる所)に設 辿れる部分が数句やアパ製れずることがあ


火甲な所に設置する

温風が当たる部分が変色 やヒア割れすることがあ ります。

スプレーや化学薬品を使用する場所に設置しない



緒ぼこりの多い場所(理・薬俗院や、メッ 機器の故障や、有害なガスや腐食性ガスの スプレーや化学薬品を使用する場所および キ・塗装工場など)では使用しない。



電源ブラグのあつかいにご注意

ドアの近くに置かない



ドアの近くなどに置かない。 機器の転倒や、やけ どなどのおそれがあ り危険です。

油成分が浮遊している場所では使用しない

手で触らないでくださ 展談ブラグは、ぬれた

感電やけがをすること

があります。



権権当や、天心の治など治成分が浮游して



点検やお手入れのときに、温風吹出し口やエアフィル タ一部のすき間に指を入れないでください。 けがの原因になります。 電源ブラグの刃や刃の取り付け面のほこり は、よく拭き取ってください。 電気部縁が低下し火



点核やお手入れの際は必ず電源ブラグを抜

原籍やけがをすること

があります。

いたください。

災の原因になります。

お願い

雷に注意

中止して、電源ブラグをコンセントから抜 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を いてください。

強い風の吹き込むところでは使用しないで

炎が風で消えるこ とがあります。

機器に強い風を当てない

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 することがあります。



この機器は筆内燃焼機器のため、気密の周 壁や天井が結構する場合や、OA機器等に機 いお部壁などでは核気をしてください。 能障害が生じる場合があります。

点検・お手入れ

温風吹出し口のお手入れ

1カ月に1回以上は、温幽吹出し口のほごりを電気掃除機などで掃除してください。 風が出なくなったのを確かも
たむ心でして
だれた。
過酷を出し
口の
に一
に一を強 く押えたり、衝撃を加えたりしますと、ルーパーが折れ曲がったりして、温麗の方 向が変わり、床(カーベットなど)が変色することがありますのでい注意へださい。 この場合、運転を停止してルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり、温



このガスファンヒーターは、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような特長 これらの機能をじょうずにお使いの上、あなたのお部屋で活躍させてください。 をそろえました。




運輸スイッチを切ってもマイコンが設定室温、ロックの選択などを記憶して、再設定の手間を省き 運転・停止は運転スイッチを押すだけのワンプッ シュ操作です。



温風下収出し 明われがら賑かい

脂圏は、足もとから吹き出します。 循環させながら 選票するのでむらがなく快適です。



ロシケ籍

室温調節・室温表示機能付 比例制御不快適暖院

お部屋の温度を、お好みの窒温に設定しておくと 調節機能(ガス比例制御式)が、ガス量をコントロ 一ルし、快適な室温に保ちます。設定室温、現在 室温は、デジタルで表示します。 (からなる) 48 ページ



また、表示部は蜚温のほか、おはようタイマーの 設定時間や異常時の故障内容などの情報を表示し、 お知らせします。 COURTS 49・53ページ




エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする フィラグーサインだ

むやすみタイマーのセットで、履かい問題でおや

(1時間で自動棒止します。) すみになれます。

エアフィルターのほこりの結束りをお担ら甘するフィルターサイン機能が付いています。サインが低減したの、エアフィルターの語称を!!



KAIKE 48~-5


ゲートセートを開発 大適性を信はわなり、徐斉職所

室温が設定室温に到塗後、30分でとにお部屋にあった下げ橋で、2回にわたり設定室温を自動的に下げます。

デジタル表示がはようタイマーでセットらくらくニ

置から超層でお目覚め、暖かくしておやすみ

おはより、むやすみタイマー



もしものために


(19)(6) 48ペーツ


KINKE 50 X-1%

使用中の万一の事故を未然に防ぐ各種安全装置付 過勢防止装置 (温度ヒューズ) ■過熱防止装置 (サーニスター) ●不完全燃焼防止装置 立消え安全装置

●逆火安全装置 (温度スイッチ): RC-512EL専用 転倒時ガス遮斯装置

シースのの いっとしい







設置前の準備と一認

各部分のあて紙や包装部材をすべて取り除きます。 種包をすべて取り除いてください。

ガス接続口には、輸送・保管時におけるゴミ混入防止のためキャップがついています。 必ず取り外して使用してください。

設置場所について


●火災予防のため、次のことを必ず守ってください。

●江東

画題の回終替せのは、 い す し 込 く に 難 し ト 設 罐 し たくだがい。

4.5cm以上 4.5cm以上 4.5cmULE 60cmly t 心を行う。 上方は、 機器の前方は、 級方は、

また、じょうだれが平存極限に聞いてください。 核火を与いむのどの難つけくがむい。



前方60cm以上

△洋瀬

機器の重さてじゅうたんに跡が残る場合があります。また、じかに毛足の長いじゅうたんの上に いるしたちの上に個へ旅伯は、じょり近か不然和の製版などを敷いた水平にしてください。

職くと、強風がじゅうたんにあたり姿色するおそれがあります。

機器前方に機器設置面より高い段差がある場合は、機器を使用しないでください。 温風が段差にあたり変色するおそれがあります。

●機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が検知できないことがあります。 機器の後方が壁に近いと、安全装置が働いて運転が停止することがあります。

電源の接続

■電源ブラグをコンセントに確実に難し込み接続してくだけい。



電流コードは温度校出し口が煮を通した。 まきってやって いなくだけら



がスの種類によっ る事を守むくだけに

ガスの接続は販売店にご依頼ください。

△警告

COLCE 55 1-5 ●強化ガスホースの長さは、ガス種によって異なります。決められた長さ以下で接続してください。 がスの接続は、必ず強化ガスホースを使用してください。一番化ガスホースの長さは、ガス種によって異なります。※ **6949**

LPガス・12A・13Aの場合

888歳の ガス格(報)

ガス接続は、小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) を使用します。 ●機器にはあらかじめ小口径迅速継手用ブラグが取り付け られていまず。

するまで押し込む「カチツ」と言が

●LPガス用機器にはLPガス用を、12A・13A用機器には 12A・13A用の小口径迅速継手付強化ガスホース(ガス ロード)を使用してください。

「カチッ」と強がするまで押し込む

強化ガスボース

●機器のガス接続口、ガス栓ともに「カチッ」と音がする まる確実に替し込んがください。

その他のガスの場合

ガス接続は、都市ガス用強化ガスホースを使用します。 ●機器と強化ガスホースはネジ接続を行います。

- のネジ金具を締め付けてください。このとき、ガス接続 ロにスパナなどをかけて簡定し、接続口に無理な力が加 ●機器のガス接続口にシール剤を塗布し、強化ガスホース わらないようにしてください。
 - ガス栓に「カチッ」と音がするまで確実に押し込んてく

お客屋の ガス枠(用) カチップと動からる形である。 独行ガスボース カス極続口にはスパケータンでナータンですがなった 製作の ガス接続ロ [

お願い

- ●個化ガスボースは確形配った使用っなこかください。
- 強化ガスホースが、折れたり、ねじれたりじないようにできるだけ強く機能してください トピセカれたりして古くなった。強化ガスホースは必ず取り替えてください。
- ・強化ガスボースは、他の部屋まで延長したり、壁、天井林とを通したりしないでください。 過化ガスホースは、温度の高いところに触れたり、上に動をのせたりしないたください。

り扱いくたさい。また、お使いにならない時は、キャップをガス接続回にはあてください。

業所、出張所へ連絡してください。



重転前の準備と確認





1. 機器の近くにスプレー缶や蒸えやすいものが ないことを確認します。



お願い

2.ガス・電源の接続が確実であることを確かめ、 お部屋のガス栓を全開にします。



お部屋のガス栓(例)

権強張のような優してあた。ました事にく弊信が認定ります。 お難い



ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

的便いになられるときは、39~42ページの「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

運転のしかた

●運転スイッチを押します。

- 画権人裁裁シンプが緑色に点灯します。
 - ●対流ファンが回転します。
- ■「5~10秒」程で点火し、運転/燃焼ランブが緑色から赤色にかわり、 パーナーに点火したことをお知らせします。





日子とは 一部の こうと 関係ストット・・・ **戦略が挙引します。(デジタル表示が「!!」の応減表言表示な解析を、自修課院業が充力して入れ**。 「種様スイッチを押しつづけないたください。 名:6巻間押 (デンタル表示が1787の名乗数/ド・・・・これは 雑覧ス 一部の下に使用になると思や、しなのく。こなかったともに 学作の指大をしない場合があり思す。中 面転録作を行ってください。 の方位が数

●点火・消火後に「コッコッ] f チリチリチいう音がすることがありますが、これは機器内部の金属が移 張・収縮して発生する音ですので心配はありません。

●消火面後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動 作に入ります。

ら火が消えることがあります。このようなときには再点火機能 (12A・13A、LP専用) によって自動的 点打します。)それでも火がつかないときには、表示部が「11」の点線表示となり機器が停止します。 に1回だけ再点火動作を行います。(再点火で火がついたときには、運転/燃焼ランプが繰し赤し続し赤に ●強化ガスホースを設着した場合は強化ガスホース内に空気が入るため、最高開始時にいったん態火してか

専止のしかた

■運転スイッチを押します。

連転ノ整焼ランプが消灯します。

●消火後、対派ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは 機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間、 電源プラグは抜かないでください。



△注意



たさい。機器の故障の原因になります。 ●ロックがセットされているときは、停止してもロックランブは点灯しつづけ、ロックは取り消されませ


48 ページ



室温表示・室温の設定および変更は、連転中しかできません。

●室温調節スイッチを押し、室温を設定します。

- 「トースイッチまたは「ト」スイッチを押すと設定室温表示にかわります。 初めて運転されるときは、設定室温が22℃にセットされています。
- 設定室温は[L](約10℃)[16]~[26][H](連続して強燃焼)の範囲でセットできます。 ●表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。
- 現在整備は「」(00以下)、「1」~「30」及び「11」(31 2以上)の範囲で表示をします。 約10秒経過すると表示は現在室温にもどります。
- 一度セットした設定室温はマイコンが記憶しています。



また、弱繁焼になってもお部屋の温度が上かっていくいとがありますので、このときは、いったん運輸 的御殿の構造、設備場所、室外温度などによっては、設定された登場にならない場合があります お願い

があります。表示される室温は、目やすどしてください。特に、機器消火後しばらくして再度適転した ●室温表示は,機器嚢面の懸温部の温度を表示していますので、お部屋の実際の温度とは多少異なる場合 場合は、点火後3~4分間現在室温が高く表示されることがあります。

●運転開始後しばらくの間、お部屋を早く服めるため、現在室温が設定室温より高く表示されることがあ ります。



ロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、 ロックを指がしいています。 **■「V」スイッチと「亽」スイッチを回時に描します。** 「ロック」レング(被句)が近灯します。



■ロックの取り消しかた

「ト」メイッチと「ヘ」スイッチを回時に「参以上
群してくだれて。 (「ロック」ランプが通灯します。)



●ロックレンン点が中に動作する場合は、ロックを取り送ってから運転スイッチを操作したください。 ●運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。 ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。

■オートセーア漸幅とは

じます。そこで暖め過ぎによる不快感の防止や燃気艦を低減させる目的で、室漏が設定整温に違したら、機器 お部種を服務し、筆や光井などが観まってくると、冷えている時に比べて同じ室道でも人体には少し職かく感 が自動的に設定等指より抵入望過期節をする連結機能です。

●お糖醛の温度が設定整温に到達後、30分けとに お部僚にあった「万才職(最大1七)で、2回にわた り設定室温を自動的に下げます。

開大)口

包含金属

- レンノが点灯つ、メートセーン腫物中口があれた オートセーブ運転になりますと「オートセーブ」 を知らせます。
- [16]の結合および[26]、[H]の場合には、オ 連転を開始し数分経過したときの設定室温が「し」、

「ダートもーン」

加いた

が

低く表示されることがありますが故障ではありま カートセーブ運転中は、現在室温が設定室温より ートセーブは働きません。





おはようタイマー運転のしかた

ご希望の時間 (何時間後) に運転を開始するようにタイマーをセットできます。

(例) 現在の時刻 [後] 午後10:30) 運転開始時刻 [期] 午前 6:00 × この間は7時間30分後なので



*設定時間は0.5時間(30分)から24時間まで可能です。 10時間までは0.5時間単位、10時間以上は1時間単位で設定できます。

. むはようタイマー運転の前に確認してください。

- ●お部屋のガス栓は全開にしてくだざい。
- 室温器節は、セットされていますか。(セットしていないときは、48ページをごらんください。)
- ●通風方向に降害物や可燃物はありませんか。(特に温風が、じかに身体に当たらないようにしてください。)

2.「おはよう」スイッチを描します。

- 「おはよう」
 ルンプ
 も
 強略
 人
 整殊

 リンプ
 (緑色)


 が
 点灯

 します。
- 「おはよう」表示ランプが点灯し、表示部に設定時間が表示されます。
- 初めてセットするときは、表示部が



次回からは前回セットした時間を表示します。 ●おはようダイマーは、連載中でも停止中でもセ

ットできます。 (運転中にセットしますと、「おはよう」スイッチを押したとを、数額が停止し、運転/数税ランプが洗色がら移動になり、



3.設定時間を合わせます。

- ●「~」スイッチを1回押し、表示部を「7.5」にします。
- ●設定時間を合せたあと、10秒後に表示部と 「おはよう」表示ランプは消灯します。 (消灯後「▼」または「ヘ」スイッチを1回押 すと残り時間が表示され、さらに押すと設定 時間がかわります。



4.設定時間経過後、運転を開始します。

●運転/整領ランブ(赤色)が点灯します。

5.約1時間経過後に運転を停止します。

- ●離転を停止する前(約55分継過後に)「おはよう」ランブの点滅で、約5分後に運転を停止することをお知らせします。
- ●停止すると、「おはよう」ランプは点滅しつづけ、強衛人燃焼ランプは消灯します。(ロックがセットされていれば、ロックランプは点灯しています。)
 - ■動物スイッチを押すと「おはよう」リンプは消灯します。



おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」又イッチを再度押すか、重転スイッチを押します。予約が取り消され、ジンプが消灯します。 (ロックがセットされているときは、ロックを審禁してから操作してください。)

あはようタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26℃の設定で運転します。

アンコート は、「一個事態を行うない」というというというという。 こう 一般ないがないがん

上井 二分野一はりた人のがずれ、上の

がしているというない

お願い

日本による日本の日本の日本の一日の日本のことはあるとののできた。

Sec. 160 Dans



おやすみタイ

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後(「おやすみ」 スイッチを押してから)に運転を自動で停止します。

こでもなり、スイッドを掛します。

- ■おやすみタイマー運転は、運転中でも停止 [おやすみ]ランプが点灯しセット完了です。 中でもセットできます。
- ●機器停止中にセットしたときは、セット後 すぐに運転を開始します。

क्षिक्र

(END)



2.1時間経過後に運転を停止します。

- すみ」レンプの点滅で約5分後に運転を停止 ●運転を停止する前(約55分経過後)に「おや かるこれをお知らせします。
 - ●停止すると、ランブ類はすべて消灯します。 (ロックがセットされていれば、「ロック」 レンとは低着しています。)



運動スイッチ形だは、「おやすみ」スイッチを伸します。 おやすみタイトー運転の取り消しかた

△注意

○ おやすみになるときは、タイマー連転以外では使用しないでください。

おやすみとおはようの組み合せタイマー運転について

おやすみタイマー運転とおはようタイマー運転は組み合せてご使用になれます。

おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。(「お言・う」ラッフ。「「

(おはようタイマーの設定時間を合せたあと、10秒経過すると表示は現在室漏にかわります。その後[▼] おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。 「ヘ」スイッチを押すと設定室温がかわります。)

おはようタイマー運転の待機中に「おやすみ」スイッチを押します。(「おや』中「スプロ・ロ

●燃焼を開始し、おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になり

■おやずみタイトー運転の取り消しかた

「おやすみ」スイッチを押します。(「おやすみ」ランプ治区)

■おはよいダイドー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを押し来す。(「おはよう」ランブ消灯)

亀漬ブラグをコンセントから扱いた場合でも、次回連転するときに同じ時間であれば、あらためてセットする 設定業舗及び、おはようタイマー運転のセット時間は、一度セットすればマイコンが記憶します。 必要はありません。



安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△鑿缶



●修理技術者以外の人は絶対に分解したり修撰・改造は行わないだください。 ●エアフィルター脱着以外は、絶対に分解しないでください。 異常動作してけがや事故の原因となります。

日常の点検

点核のボイント……次のチェックボイントを点核してくだかい。

▼ 正しく接続されていますか? 強化がスポース研

▼ 掛れたり、ねじれたりしていませんか?

■ いたんでいませんか? 五世 ! 治

▼ 正しくセットされていまずか?

エアフィルターは

▼ ほごり詰まりはありませんか?

●国籍の成績 お手入れの際には離ばを存止って必ず力く権を関し。機能ののかり込んに 落火にから職制

|動態を存には図出に置するに主義しく。| 方法のもけどものはす。 たれたり、 親の存入なった 田は、 かわり もし、はおれたの器のなくなった場合は、お飼い上げの販売店にまたはもよりの当社の支柱。女品、哲 かい所はどの汚れを放き取ってください。まだ、お手入れの際に、はがれないように注意してください。 層、お窓口が辿り、「くずをお買い来あらり、一般の動べれくだけい。 シッと断口となっても心様に行くださっ。

お手入れ



この本くないなりのは、大きないというとしては、一般などのでは、はないのでは、 公本人のことになる、社会の一下、一大衛の一下が、

機器のお手入れ(1カ月に1回程度)

汚れたらそのひどお手入れをしてください。

ください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所 ●かむのかい、布をぬる来源でならしてよくしぼってから拭いて 用中有※劉をつけて拭き取ってください。



|温風吹出し口のお手入れ(1カ月に1回程度)

△注意

●温風吹出し口のお手入れは、運転を停止してルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止ま 1カ月に1回程度は、鴻風吹出し口のほこひを、尾気掃除機などで擦除してください。 り温風が出なくなったのを確かめてから行ってください。

ルーパーが作れたり、曲がったりして、温風の方向が致わり、味(カーペットなど)が数色する ●諸幽校出し口のルーパーを、強く辞えたり、衝撃を加えたりしないだください。

■温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではあ りません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。

ことがあります。



エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)

■1カ月に1回程度は、掃除をしてください。

●レイルターサインが伝滅したとかは、必ずエゲフィルターの語祭をしてください。

■エアフィルターのお手入れは、運転を停止させ、対流ファンが止まり温度が出なくなったのを確かめて から行ってください。


ひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、話まっているほこりを ■題気轟除機のブランなどを使ってエアフィルターを装着したままほけりを吸い取ってください。汚れが 敗り称いてくだがい。

●油などでとくにひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く 洗い、水気をよくむってからじゅうぶんに乾燥させてください。

(受り欠し かり

〈既り付けかれ〉





●はじめてねじを外すときは、かたい場合がありますので⊕ドライバーを使用してください。

■エアフィルターを取り外したまま運転すると機器の故障の原因になります。 #除後は必ず元の位置に確実 にセットし、ねじを締めてください。

▼エアフォルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し口に障害物があったり、機器の後方と壁が近かったりしたときは、機器内が異常に過熱します。フォルターサイン点減後も連転を続けると、機器が自動的に

●エアフィルターの観部に水が付着していると、ほこり話まりと同じ状態となり運転しないときがあります。 お手入れ後の水気はじゅうぶんにきってください。 運転を停止することがあります。

は、これでも関うをで

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお講べください。

次のことを調べてください


| | 高級のはイント | 割とつなと |
|--|-----------------------------|-------|
| | ●電源ブラグがコンセントにしっかり差し込まれていま | 46ページ |
| 速転スイッチを押しても | gth. | |
| 運転しない (第第一次の第一次では第四十二十二年) | ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 | 1 |
| CALV | ●停職ではありませんか。 | 1 |
| | ●ロックがセットされていませんか。 | 48ページ |
| 一张一样 | ●お部屋のガス栓は全開になっていますか。 | 47ページ |
| (雑覧、整備カンプの水色に点灯 | ●ガス蟹(強化ガスホース)内に空気が残っていませんか。 | 47ペーシ |
| Eath) | ●マイコンメーターが作動していませんが。 | * |
| | ●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。 | 51ページ |
| | (レイラダーサインが低減つたつまれるだ。) | |
| 東田中に滝火する | ●温風収出し口がふさがれていませんか。 | 46ページ |
| | ●機器の後方と難の距離は4.5cm以上ありますか。 | 46ページ |
| | ・マイコンメーターが作動していませんが。 | * |
| | ●設定室温が低くありませんか。 | 48ページ |
| | ●お部屋の窓や戸が開いていませんか。 | 1 |
| | ●お部屋のガス栓は、全隣になっていますか。 | 47ページ |
| */ # #5040 | ●機器前方60cm以内に物が置いてありませんか。 | 46ページ |
| | ●お部雕の大きさと概器の仕様(暖房の目やす)が合っ | 55ページ |
| | ていますか。 | |
| | ●強化ガスホースの接続は確実にされていますか。 | 46ページ |
| である。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 | ●強化ガスホースがいたも。でいませんか。 | 46ページ |

※1 お近くのガス事業者に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

| | 原因と対策 |
|---|--|
| シーズン始めや、長期間運転しなかった後、強化ガスホースを設着した後になかなか点火しない。 | 強化ガスホース内に空気が残っているためです。点火 (運転/燃焼ランブが赤色に点灯) するまで運転操作をくり返します。 |
| 強化ガスホースを脱着した後の運転開始時に、 運転/燃焼ランブが緑→赤ー緑→赤に点灯する。 | 強化ガスホース内に空気が入ったことにより、再点火機能(124・134、LP専用)が作動したためです。 |
| 初めて運転したときや、しばらくご使用にならなかった後の運転開始時に、煙やにお いがでる。 | |
| 点火したときや、停止した後「コツン」「コッン」という音がする。 | ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス井)が作 動するときの音です。 |
| 点火したときに、「ボッ」という音がする。 | 点火音がする場合があります。 |
| 運転中に、「シャー」という音がする。 | ガスの遜過音がする場合があります。 |
| 点火後や、停止後に「チリ」「チリ」とキシミ 習が出る。 | 機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。 |
| 停止してもすぐに対消ファン (温風) が停止しない。 | 機器内部を冷やしてから自動的に止まります。 |
| 停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火 しない。 | 内器が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点 火します。 |
| 誤って電源プラグを扱いてしまったため、すく差し込んで運転操作をしたが、点火しない。 | 内部が冷えるまで数分間待ってから、再度適転操作をしてくださ い。 |
| おはようタイマー運転操作をしたのに停止 する。 | おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止し ます。再度運転操作をしてください。 |

△警告





この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

| e c | 不完全燃焼をする前に、ガスを止め遅 転を停止します。 | 使用中にパーナーの炎が消えてしまったとき、ガスを止め運転を停止します。 | 点火時、バーナーに着火しなかったと きなどに安全装置が働き、ガスを止め 適転を停止します。 | 機器が倒れたときに、ガスを止め運転 を停止します。 | 機器内が異常過熱したときに、ガスを 止め運転を停止します。 | 機器内が異常過熱したときに、ガスを 此め運転を停止します。 | パーナーが異常燃焼(逆火燃焼)したときに、ガスを止め運転を停止します。 | 過電流が流れたときに、Cコーズを切り、運転を停止します。 | 摩電中は使用できません。安全装置が 働き、ガスを止め運転を停止します。 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|------------------------------|---|
| 安全装置 | 不完全條條防止装置 | | 立 (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | 车的时才 又维斯装置 | 過 撃 桁 山 桜 ■ (サーボスター) | る。 を、死って、救 の が の が の が の の の の の の の の の の の の の | (※RDC512EL専用) 逆 次 安 全 装 管 (温度スイッチ) | 過程法的止聚體 (80年17-77 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 安全装置作動時の表示 提示断と運転/燃保ランプ) | 雑階/茶碗ルンル | (赤色点滅) | 機能/教館センレ (帯物伝統) | 機能/数略のソレン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 機能/数据型ソレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 業権/松挽のソン ○ (消灯) | 機能へ発掘センレ (当近) (当近) (事情へ発揮センレ (崇句の漢) |
| 安全转置作 供表形的 建筑 | | (12点滅) | (1) 点题 | (03点) | | 7 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 | メンテルーロイン 近接 | (消灯) | 序電時 (消灯) (消灯) (100点減) |

安全装置が作動したあと、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、お買い上 げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

| 80 | 40000000000000000000000000000000000000 |
|---|---|
| しめ切った劉慶で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。エアフィルターが詰まっても関様です。 | じゅうぶんに部屋の拠気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再連転してください。 |
| ガス栓が関きたりなかったときや、強化ガスホースを 脱着したあとなどにおこります。 | |
| ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときな どにおこります。 | 京林後、再遍転してください。 |
| 点火したまま機器を持ち塗んだり、機器が倒れたとき などにおこります。 | 機器を起こした後、再運転してください。 |
| エアフィルターが、ほごり結まりしていたり、過剰攻出し口に職器物があるとむなどにおこります。 | エアフィガター部の確認や、蘇着物を取り扱いた後しばらく(5~6分)したから時剰精してくだない。 「他の(5~6分)したから時剰精してくだない。(職派 ブラグは対滅ファンが回っているおいだは抜かないで くだない。) |
| エアフィルターや、温風吹出し口がふさがれたときなどにおこります。 | 修理が必要です。お難い上げの服売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出版所へご連絡ください。 |
| | 運転スイッチを「切」にし、しばらく(5~6分)してから再連転してください。再度逆火安全装置が働く場合は、お買い上げの概売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出版所へご選絡ください。 |
| 絶核回避だショートしたとおねだにおいのます。 | 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの 当社の支社、支店、営業所、比場所へご連絡ください。 |
| 伊鶴により停止した。 | 通電したら再運転してください。 (停電中は必ずガス枠を閉じておいてください。) |

◆このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お響い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。



保管 (長期間使用しない場合)

△注意

がス栓を閉じ、電源ブラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り外してください。

機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●名部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入りないようにドニールをかけてください。
- ●特にガス接続口や強化ガスホースには、ほこりやごみが入ってガス通路を結まらせないように、付属のキ セシレをしてくだれた。
 - ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。 ●滅気やほごりの少ないところに保難してください。
- ●ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがあり 来すのなお強けくだけい。

アフターサービスについる

●サービスのお申し込み

52ページの「故障かな?と思ったら」の頃を見らもの一種の確認へださい。 ら。

△繁任



確認のラス、それでも不見台がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い 上げの販売店、またはもよりの当社の支社、女店、営業所、出張所にご連絡ください。(別添の|)連 給先j—覧表で参照) そのままご使用になりますと、故障や整電、火災の原因になります。

なお、い連絡しただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・い在所・電話番号・道順(できるだけくわしく)
 - (2) 型式の呼び、機器本体後面の銘板に記載しております。
 - (3) ガスの種類
- (4) 現象(できるだけくわしく)
 - (5) 新聞い希望日

戦略されるとき

△警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、 先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、 ガスには、都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。 所、出張所、転展先のもよりのガス事業者にご相談ください。 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の要表紙が保証書になっています。

保証期間中は

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保護して 保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くむしくは、保証書をごらんください。 くだない。

●保証期間経過後の故障修理についた

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談へださい。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様の心要望により有料修理したします。


・補修用性能部品の保有期間について

●補修用性糖部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性膨部品とは、 ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、資料修理いたします。 その製品の性能を維持するために必要な問品です。

●広核磐備のおすすめ (有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられること をおすすめします。
 - ▶「点検整備]は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の芝社、支岳、営業所、出張所にご用命くださ い。(有料)
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。 ①機能部品の点検、確認

②掃除整備



| ic. | |
|---------|--|
| 116 | |
| ä | |
| 7. | |
| #6 | |
| しております。 | |
| 13 | |
| | |
| 1.3 | |
| 器地を基準にし | |
| ड्य | |
| 剛 | |
| PA | |
| - | |
| 丰 | |
| 385 | |
| TO EST | |
| 75 | |
| 10 | |
| 100 | |
| ě. | |
| 4 | |
| 隣の目やす | |
| ā | |
| CO. | |
| ALC: | |

| 黢 | 日日 | | ナンセンを放送 | |
|-----------------|----------------|--|---|--|
| 数数 | 11 年 11 | | 開放式 | |
| 蘇 | 4 年 | ANTARA BERTA | 强强体派式 | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |
| 午 | Ħ | | 連続故電点火方式 | |
| * | W K | | 15種来位 | |
| MO | 鉄部及び断線木路 | | 20厘末で | |
| m to | . (mm) | 重さ | 南さ440×幅520×奥行180 (勝勝220) | (50) |
| | (4) (4) | SECTION OF STREET, AND SECTION OF THE SECTION OF TH | 9.2Kg | |
| 然 海 章 量 (50 | (50/60Hz) | | 28/31W (通電時約2/2W) | |
| | ۲ | LPガス・12A・ その他の都市ガ | 「Pガス・12A・13A…小口袋迅速器手付強化ガスホース(ガスコード) その他の都市ガス…都市ガス用強化ガスホース(43/8ねじ接続用) | (ス(ガスコード) 3/8ねじ後顧用) |
| | × | AC10 | AC100V、50/60Hz(着海コード長さ2m) | €±2m) |
| # | E. | 不完全物绩的比较 新倒時ガス連節装 函職流的止裝置(4 迎火安全装置(201 | 不完全都傾防止装體(熱傷対式)・立消え安全装置(熱ቘ対式) 転倒時才ス連断装置・通熱防止接護(温度にューズ・サーミスター) 路電流防止装置(電流にューズ)・停電時安全装置 逆火安全装置(電度スイッチ): PC-512EL専用 | (株種対式) ス・サーミスター) 画 |
| | 畔 | | 取扱数明書 (保証書行) | |
| 事力人 | 使用ガス・使用ガスグループ | 製式の呼び | 1時間当たりのガス消費量 | 強化ガスホースの長さ |
| 2A - 13A | | . HC-512E-1 | 5.81kW (5000kca/h) 12A:542kW (4660kca/h) | 4mUTF |
| | | RC-512E(G) | 5.81kW (5000kca/h) | 4m以下 |
| ٥ | 6B,7C@M | HC-512EL-3A-3D | 5.61kW (5000koal/h) | 4m以下 |
| 70,68,60) | 8C## | RC-512EL-3B-3C | 5,81kW (5000kcal/h) | 4m以下 |
| | | RC-512EL-3 | 5,81kW (5000kcal/h) | 4mt/F |
| | | RC-5126L-3,-3C | 5.81kW (5000kcal/h) | 3mUTF |
| ш | SA, GBR | RC-512EL-3A | 5.81kW (5000kcal/h) | 3mtt F |
| 54,58,5AN) | SANNER | AC-512EL-3B | 5.81kW (5000kcal/h) | 3mt.F |
| L3 4A,4B,4C) | | RC-512EL-33C | 5.81kW (5000kcal/h) | 3mt/T |
| #3 | HE | RC-512E-2 | S.60kW | Smb. |